

CZ	Návod k použití	2
	Přenosná taška	
SK	Návod k použití	3
	Přenosná taška	

MANUÁL



Návod na montáž koleček přenosné tašky

Kolečka přišroubujte šrouby, které jsou v sadě (16 šroubů, 4 šrouby na každé kolečko) křížovým šroubovákem. Zadní kolečka "A" (neotočná) na straně kapsy na válec. Přední kolečka "B" (otočná) na straně úchytu pro tažení. Kolečka přišroubujte tak, jak je znázorněno na snímku níže (minimálně centimetr od hrany desky).



“A” zadní kolečka

“B” přední (otočná) kolečka





PODĚKOVÁNÍ(sk)

Děkujeme Vám, že jste si zvolili výrobek značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybně sloužil mnoho let. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS



Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: číslo objednávky (v případě nákupu u našeho obchodního partnera popřípadě model, datum prodeje a výrobní číslo).

Návod na montáž koleček přenosné tašky

Kolečka přišroubujte šrouby, které jsou v sadě (16 šroubů, 4 šrouby na každé kolečko) křížovým šroubovákem. Zadní kolečka "A" (neotočná) na straně kapsy na válec. Přední kolečka "B" (otočná) na straně úchytu pro tažení. Kolečka přišroubujte tak, jak je znázorněno na snímku níže (minimálně centimetr od hrany desky).



“A” zadní kolečka

“B” přední (otočná) kolečka